



OGRZEWACZ GAZOWY PROMIENNIK GRZEWczy NA TARAS MOBILNY Z POKROWCEM I KAMIENIAMI WULKANICZNYMI 13KW

959.00 zł

Promiennik gazowy 13 kW Ragnar Spark na taras: płomień 360°, szkło 4 mm, kamienie wulkaniczne, szafka na butlę 11 kg, kółka z blokadą. W zestawie pokrowiec, reduktor, wąż i zaciski.

SKU: FPS-B-BJ

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU



PROMIENNIK GAZOWY TARASOWY 13 KW RAGNAR SPARK — CIEPŁO I KLIMAT OGNI NA ZEWNĄTRZ

Ogrzewacz gazowy na taras, balkon, ogród i ogródek gastronomiczny. Nie jest od tego, żeby „ładnie się palić w tle”. Ma dogrzać ludzi przy stole, gdy wieczór już jest chłodny, a nikt nie chce wracać do domu.

13 kW to realne ciepło w strefie siedzenia. Płomień 360° siedzi za szkłem 4 mm — widać ogień z każdej strony, komora wygląda jak kominek, nie jak rura. Kamienie wulkaniczne w zestawie rozkładają temperaturę i trzymają ją dłużej po zejściu na LOW. Butla do 11 kg chowa się w szafce, więc na tarasie stoi mebel w matowej czerni, a nie butla przy krzesłach.

W komplecie jest to, czego zwykle brakuje przy pierwszym odpaleniu: reduktor, wąż, zaciski, kamienie i instrukcja. Dokupujesz tylko butlę LPG. Kółka z hamulcem pozwalają przetoczyć piec bliżej stołu i zablokować go na równej nawierzchni.

Pasuje do domu i do lokalu. Wiosną i jesienią przedłuża sezon na zewnątrz. Latem dogrzeje taras po zachodzie słońca. Obok grilla i paleniska wygląda spójnie — ta sama czerń, ten sam ogień, tylko w wersji, którą widać z czterech stron.

Cechy

- moc max. 13 kW — szybkie dogrzanie stołu, nie tylko efekt wizualny
 - zużycie: propan ok. 929 g/h, butan ok. 946 g/h
- gaz: propan, butan lub LPG — zawsze przez reduktor, nigdy butla prosto do pieca
 - płomień 360° w komorze z 4 szybami 4 mm

- kamienie wulkaniczne w zestawie — równe ciepło i wygląd paleniska
 - szafka na butlę do 11 kg (Ø do ok. 31,8 × 58 cm)
 - pokrętko: OFF → IGNITE → HIGH / LOW
- 2 kółka z hamulcem — przetoczysz, zablokujesz, nie ucieka po tarasie
 - obudowa stalowa, matowa czern, lakier proszkowy
- wymiary: 42 × 42 × 137 cm (wys. ok. 135-136 cm), szafka ok. 84,5 cm
 - masa netto 30,5 kg / brutto 35 kg
 - pokrowiec ochronny w kartonie
 - polski zawór bezpieczeństwa
- kompakt pod balkon i ogródek — nie zabiera całego tarasu



Dla kogo?

Dla domu, który ma taras albo balkon i chce z niego korzystać dłużej niż przez dwa ciepłe miesiące.
Dla ludzi, którzy grillują, przyjmują gości i nie chcą, żeby towarzystwo zniknęło, gdy temperatura spada.

Dla restauracji, kawiarni i hotelu: ogródek, taras, strefa relaksu na zewnątrz. Piec wygląda jak element wystroju — szkło, szafka, czarny lakier — a nie jak sprzęt techniczny wystawiony „na chwilę”.

Sprawdzi się przy stole jadalnym na tarasie, przy zestawie wypoczynkowym, obok grilla i paleniska, w altanie (otwartej) i w ogródku gastronomicznym. Potrzebujesz miejsca na podstawie 42 x 42 cm, twardego podłoża i metr odstępu od ścian oraz od góry.

To model dla kogoś, kto chce odpalić piec tego samego dnia, w którym przyjdzie kurier: kamienie, wąż, reduktor i pokrowiec są już w zestawie. Zostaje butla i pierwszy wieczór na zewnątrz.



Ustawienie i bezpieczeństwo

Obsługa w skrócie

1. Pokrętko na OFF.
2. Otwórz zawór butli.

3. Wciśnij pokrętło i przekręć na IGNITE — klik i zapłon.

4. HIGH / LOW.

5. Gaszenie: OFF, potem zakręć butlę.

Jeśli nie zapali — zakręć gaz, poczekaj 5 minut, spróbuj ponownie.

Bezpieczeństwo

- tylko na zewnątrz, **nigdy w zamkniętych pomieszczeniach**
 - min. **100 cm** od ścian i materiałów łatwopalnych
 - min. **100 cm** wolnej przestrzeni od góry
 - nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych szafki
 - nie przenoś w czasie pracy; przed przesunięciem zakręć zawór na butli
- próba szczelności: przed pierwszym użyciem, **raz w roku** oraz po każdej wymianie butli lub instalacji
 - szczelności **nie sprawdzasz ogniem ani papierosem**



POKROWIEC, KTÓRY NAPRAWDĘ ROBI ROBOTĘ

Po sezonie albo na noc nie musisz wnosić 35 kg do salonu. Pokrowiec jest w zestawie i jest krojony na ten model — nie na „jakiś parasol”, tylko na Ragnar Spark z komorą ze szkła.

Zakładasz go na **wystygły** piec. Suwak idzie przez całą wysokość, więc nie szarpie się przy kółkach i dachu komory. Po zapięciu urządzenie zostaje suche: deszcz, mokre liście i poranna rosa nie siadają na lakierze i uszczelkach szyb.

Co realnie chroni?

- deszcz i mokry śnieg — obudowa nie stoi mokra całymi dniami

- UV — matowa czerń i szyby wolniej blakną
- kurz, pył z tarasu, pyłki, liście w szczelinach szafki
- kółka, zawiasy i okucia — mniej korozji na zimę
- wygląd zestawu: piec + pokrowiec od razu, bez dokupowania „bo standardowy jest za krótki”

Na postoju piec może zostać na tarasie cały sezon. Rano zdejmujesz pokrowiec, sprawdzasz czy komora jest sucha i odpalasz. Nie chowasz sprzętu do komórki po każdym grillu.

Czego nie robić?

- nie zaciągaj pokrowca na działającym piecu
- nie zakładaj go tuż po OFF — szkło i blacha są gorące
- nie zasłaniaj otworów szafki kocem ani pokrowcem, gdy palnik jeszcze pracuje
- nie przechowuj pod spodem mokrych poduszek ani butli z odkręconym zaworem

Pokrowiec przedłuża żywotność lakieru proszkowego i szyb 4 mm. To ta część zestawu, którą widać przez 8 miesięcy w roku, nie tylko przez jeden ciepły weekend.



Mobilny — przesuniesz, zablokujesz, zostawisz przy stole

Ragnar Spark nie stoi przykręcony do tarasu. Ma kółka obrotowe, w tym 2 z hamulcem, więc przestawiasz go gdzie Ci pasuje.

Butla jedzie razem z piecem — schowana w szafce. Nie odłączasz instalacji tylko po to, żeby przesunąć urządzenie o dwa metry. Hamulec trzyma pozycję na równej kostce i desce, piec nie ucieka po lekkim nachyleniu.

Przed przesunięciem zawsze zakręć zawór na butli. Po ustawieniu zaciągasz blokadę, sprawdzasz czy stoi równo i dopiero wtedy odpalasz.



Kamienie lawowe

To nie ozdoba „na zdjęcie”. Kamienie wulkaniczne są w zestawie po to, żeby piec działał i wyglądał jak palenisko, a nie jak goła rura z ogniem.

Wsypujesz je wokół palnika **przed pierwszym odpaleniem**. Góry palnika nie zasypuj — otwór zapłonu musi zostać wolny, inaczej iskra nie dojdzie do gazu.

Co dają w praktyce?

- rozkładają ciepło równomierniej wokół szyby, nie tylko tuż nad palnikiem
- ładniej prowadzą płomień — ogień „siada” na kamieniach i wygląda naturalniej

- przytrzymują temperaturę po zejściu z HIGH na LOW
- ograniczają „suche” palenie i poprawiają klimat przy stole
- nie musisz ich dokupować osobno — worek jest w kartonie

Kamienie nagrzewają się razem z komorą. Dlatego po zgaszeniu piec zostaje ciepły jeszcze chwilę — nie przykrywaj go od razu pokrowcem.

Jak wsypać?

1. Złóż komorę i palnik według instrukcji.
2. Wsyp lawę równomiernie wokół palnika.
3. Zostaw górę palnika i punkt zapłonu odsłonięte.
4. Dopiero wtedy podłącz gaz i zrób próbę szczelności.

Nie ubijaj kamieni, nie wsypuj „na styk” pod samą szybę. Ma zostać miejsce na przepływ powietrza i płomień 360°.



Jak odpalić ?

1. Ustaw piec na równym, twardym podłożu.
2. Złóż według instrukcji (szyby, palnik, pokrętło, lawa).
3. Podłącz: wąż → reduktor → butla.
4. Zrób **próbę szczelności** (woda z płynem 1:1 na złączach).
5. Pokrętło na OFF, otwórz zawór butli.
6. Wciśnij pokrętło i przekręć na IGNITE — klik, palnik się zapala.
7. HIGH, gdy chcesz szybko ogrzać towarzystwo. LOW, gdy wieczór ma trwać.
8. Gaszenie: OFF, potem zakręć butlę.



Warto wiedzieć

- **Butli nie ma w cenie.** Kupujesz standardową butlę LPG we własnym zakresie — tak jak do grilla gazowego. W kartonie jest piec, pokrowiec, reduktor, wąż, zaciski i kamienie.
- **Pasuje typowa butla do 11 kg.** W instrukcji maksymalnie ok. Ø 31,8 cm × 58 cm wysokości. Zanim zamówisz butlę, zmierz czy wejdzie do szafki.
- **Kółka z hamulcem.** Piec przetoczysz razem z butlą w środku. Przed przesunięciem zakręć zawór na butli. W czasie palenia nie przenosisz urządzenia.
- **Próba szczelności to nie opcja.** Robisz ją przed pierwszym odpaleniem, po każdej wymianie butli i po każdej zmianie węża albo reduktora. Na złączach: woda z płynem 1:1. Bąbelki = nieszczelność. Ogniem i papierosem nie sprawdzasz.
- **Tylko na zewnątrz.** Nie w salonie, nie w zamkniętej altanie, nie w namiocie. Minimum 100 cm

od ścian i materiałów łatwopalnych, minimum 100 cm wolnej przestrzeni nad komorą.

- **Szafka musi oddychać.** Nie zastawiaj otworów wentylacyjnych donicą, kocem ani skrzynką.
- **Pokrowiec zakładaj na zimny piec.** Gorącego szkła i obudowy nie przykrywasz — najpierw zgaś, zakręć butlę, poczekaj, potem suwak.
- **Kamieni nie wsypujesz byle jak.** Lawa idzie wokół palnika. Otworu zapłonu nie zasypuj, inaczej iskra nie odpali gazu.

Dlaczego warto kupić ogrzewacz gazowy Ragnar Spark?

Bo taras nie kończy się we wrześniu. Ogrzewacz 13 kW daje ciepło przy stole, a nie tylko ogień do zdjęcia. Płomień 360° za szkłem 4 mm widać z każdej strony.

Warto, bo nic nie dokładasz na start. Pokrowiec, reduktor, wąż, zaciski i kamienie wulkaniczne są w kartonie. Zostaje butla LPG. Piec stoi jak mebel: matowa czerń, szafka na butlę 11 kg, kółka z hamulcem. Przetoczysz bliżej stołu, zablokujesz, na noc zsuniesz pod ścianę i założysz pokrowiec.

Warto, bo regulujesz moc. HIGH, gdy taras jest zimny. LOW, gdy już jest ciepło i wieczór ma trwać. Kamienie lawowe rozkładają temperaturę i trzymają ją po zejściu z pełnej mocy.

W domu — przedłużasz sezon na balkonie, w altanie i przy grillu. W lokalu — ogródek kawiarni, restauracji albo hotelu sprzedaje stoliki także w chłodniejszy wieczór.

Kupujesz komplet. Ogień, ciepło, schowana butla i pokrowiec na sezon — od razu.

Same plusy

- realne 13 kW przy stole, nie tylko efekt wizualny
- płomień 360° za szkłem — widać ogień z każdej strony
- komplet: pokrowiec, reduktor, wąż, zaciski, kamienie
 - butla w szafce, nie przy krzesłach
 - kółka z 2 hamulcami — mobilny na tarasie
- HIGH / LOW — moc na start albo spokojny wieczór
- matowa czerń, lakier proszkowy — wygląda jak mebel
- do domu i gastronomii, od wiosny do późnej jesieni









DODATKOWE INFORMACJE

Waga	36 kg
Wymiary	89.5 × 31 × 45.5 cm

MARKA

RAGNAR SPARK